Ontra TRP4 – Kurzanleitung

Schnelleinstieg · Einstellgenerator V6 · Deutsch

1. Programm starten

Die Datei TRP4_Einstellgenerator_V6.html per Doppelklick öffnen. Der Einstellgenerator startet im Webbrowser. Eine Installation ist nicht erforderlich. Die Sprache kann im Programm zwischen Deutsch und Englisch umgeschaltet werden.

2. Erste Inbetriebnahme

Den Bereich „Fassungsdaten und Excel-Datenbank“ öffnen. Über „Fassungsdatei einlesen“ die zugehörige JSON-Datei laden. Dieser Schritt ist erforderlich. Die Excel-Datenbank kann bei Bedarf zusätzlich über „Excel-Datenbank einlesen (.xlsx)“ geladen werden. Die geladenen Daten werden lokal im Browser gespeichert und beim nächsten Start normalerweise wiederhergestellt.

3. Vorhandenen Datensatz laden und berechnen

Über „Datensatz laden“ die gewünschte JSON-Datei auswählen. Anschliessend „Einstellungen berechnen“ anklicken. Die Ergebnisse erscheinen in der Tabelle A–K. Mit „Ergebnis A–K kopieren“ können die Werte bei Bedarf nach Excel übernommen werden.

4. Neuen Datensatz erstellen

Röhrentyp, Heizpins, Fassung und Heizwert eingeben bzw. auswählen. Danach die Elektroden und Systeme in der Pin-Matrix zuordnen. Mit „Einstellungen berechnen“ das Ergebnis erzeugen und kontrollieren. Den fertigen Datensatz über „Datensatz als JSON speichern“ sichern.

Wichtig
Die Fassungsdatei muss bei der ersten Einrichtung geladen werden. Die Excel-Datenbank ist optional. Ein gespeicherter Datensatz enthält die Röhrendaten, Pin-Zuordnungen und Systemeinstellungen.