



Eine gewünschte Uf-Spannung vom Trafo Tr1 ergibt sich durch Stecken je eines Steckers in die Lochreihe f2 und f1 der Steckerplatte und addieren aller unter den Steckern stehenden Zahlen.
Dasselbe gilt für Zusatztrafo Tr2.